



LEITZ COMPLETE

4-IN-1 STYLUS



Instrucciones de uso



¡ADVERTENCIA! Información de seguridad importante

Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad. Siga todas las instrucciones. Así se evitarán peligros que pueden resultar en daños a la propiedad y/o lesiones graves. Asegúrese de que todos los usuarios del aparato han leído y seguido estas instrucciones y advertencias.

Personas/producto

- Utilice el aparato solo de la manera descrita en este manual.
- Antes de utilizar el producto, compruebe que no tenga desperfectos. No lo utilice si es obvio que está dañado, si no funciona como está previsto o si ha entrado humedad en su interior.
- Proteja el producto de la humedad, de las temperaturas extremas, de la luz solar intensa y de gases, vapores y disolventes inflamables.
- No intente modificar, alterar o reparar el producto. Evite que se caiga, se doble o se golpee.
- Utilice y guarde el producto fuera del alcance de niños y mascotas.
- Conserve estas instrucciones y transfíeralas a los subsiguientes usuarios del producto.

Láser

- Este producto utiliza un láser de clase 2, conforme a la definición de la normativa europea EN 60825-1:2007.
- **¡PRECAUCIÓN!** Los rayos láser pueden causar lesiones en los ojos o en la piel. Nunca mire al láser directamente ni a través de dispositivos ópticos.
- Si la radiación laser le alcanza en los ojos, ciérrelos firmemente y apártelos de inmediato.
- Nunca apunte con el láser a personas ni a animales.
- Nunca apunte con el láser hacia espejos ni otras superficies reflectantes.
- El producto debe estar marcado con una etiqueta de advertencia sobre el láser. No utilice el láser sin dicha etiqueta.

Pilas

- Al insertar las pilas, asegúrese de insertarlas en la dirección correcta (+/-) que aparece marcada.
- Retire las pilas cuando el equipo no se utilice con regularidad. De lo contrario, las baterías podrían tener algún derrame o fuga. El ácido que se derrama puede producir quemaduras en la piel o dañar el producto.
- Guarde las pilas fuera del alcance de los niños y de las mascotas. Si no lo hace, los niños o las mascotas podrían tragárselas. Si se las tragan, póngase en contacto con un médico inmediatamente.
- Sustituya todas las pilas al mismo tiempo. Utilice solamente pilas del tipo que se ha especificado.
- No desmonte ni provoque cortocircuito en las pilas y manténgalas lejos del fuego.
- Nunca intente cargar pilas que no son recargables (existe peligro de que exploten).

Características del producto

- Puntero láser, luz LED, stylus para tablet y bolígrafo, todo en uno (recargas de tinta: tipo D1 o similar, 67 mm)
- Orificio de salida del láser (A) y orificio de salida del LED (B)
- Botón de láser (C) y botón de LED (D)
- Punta intercambiable entre stylus para tablet (E) y bolígrafo (F)
- Tres pilas reemplazables como las reloj, tipo LR41 (G)

Colocación/sustitución de las pilas

Las pilas ya vienen instaladas cuando se envía el dispositivo. Antes de usarlas, retire la película que las protege.

1. Para abrir el compartimento de las pilas, desenrosque la parte superior del bolígrafo.
2. Inserte tres pilas LR41 en el compartimento de las pilas. Preste atención a la polaridad (+/-).
3. Cierre el compartimento de las pilas.

Uso del producto

- Para pasar de stylus de tableta a bolígrafo, simplemente saque la parte inferior del stylus. Vuelva a insertarla en la dirección deseada.
- Para utilizar el puntero láser: Sujete el bolígrafo de modo que el orificio de salida del láser (A) esté encarando el lado opuesto a usted. A continuación, pulse el botón de láser (C).
- Para utilizar la luz LED: Sujete el bolígrafo de modo que el orificio de salida (B) esté encarando el lado opuesto a usted. A continuación, pulse el botón de LED (D).

Datos técnicos

Voltaje de funcionamiento	Corriente continua de 4,5 V (tres pilas tipo LR41)
Potencia de salida del láser	<1 mW
Longitud de onda del láser	630–680 nm
Clase de láser	2
Temperatura ambiente permitida (funcionamiento)	0–40 °C
Dimensiones (Ø × L)	11 mm × 143 mm
Peso	48 g

Desechar

El cubo de la basura tachado indica que este producto no puede tirarse con la basura doméstica (basura restante). Está obligado a desechar los dispositivos electrónicos viejos y las baterías vacías en los puntos designados para ello por el estado. Desecharlos no tiene ningún coste para usted. Puede obtener más información en la administración local o comunitaria o en el establecimiento en el que ha comprado el producto.



Información adicional

La información actualizada e información adicional de uso puede obtenerse en la descripción del producto en <http://www.leitz.com/>. También puede escanear el código QR que se encuentra en la parte posterior de este manual.