

**Fellowes**

Soluciones ergonómicas



Angel™

**Respaldo Ergonómico Moldeable**

# Respaldo Ergonómico Moldeable Angel™

## Características:

- Proporciona un soporte lumbar a la espalda cuando se está largos periodos de tiempo sentado.
- Las dos alas se mueven de forma independiente para amoldarse a la espalda, con rejillas de ventilación que favorecen la circulación del aire.
- Altura ajustable para un máximo confort en 7 posiciones diferentes (14cm a 23cm).
- Bandas elásticas y ajustables para fijarlo sin esfuerzo a la mayoría de las sillas..
- Certificado por FIRA International por cumplir con los requisitos ergonómicos establecidos en la legislación europea sobre salud y seguridad: EN ISO 9241-5.



## Especificaciones Técnicas:

<b>Referencia</b>	8026401
<b>Color</b>	Negro
<b>Dimensiones (alto x ancho x profundo)</b>	38.00 x 44.00 x 14.00 cm
<b>Peso</b>	1.60 kg
<b>Bandas ajustables</b>	Si
<b>Longitud de la correa</b>	100 cm
<b>Tipo de Soporte lumbar</b>	Cobertura completa de la espalda
<b>Cobertura</b>	Tejido de malla
<b>Material interior</b>	Plástico
<b>Características</b>	Alas independientes
<b>Código de barras</b>	00403859721856
<b>Unidades por embalaje</b>	4

# Respaldo Ergonómico Moldeable Angel™



## Diseño ergonómico

Cobertura completa para evitar tensiones en la espalda



## Fácil de colocar

Correa elástica ajustable para adaptarse a la mayoría de las sillas



## Altura ajustable

7 alturas diferentes para una correcta posición ergonómica




## Diseño en forma de alas

Se amolda a la espalda para ofrecer la máxima comodidad

## Reciclabilidad:


### Producto

- Reciclable
- No Reciclable



### Embalaje

- Reciclable
- No Reciclable



# Respaldo Ergonómico Moldeable Angel™

Trabaja de manera ergonómica:



## ZONA 1

EVITAR TENSIONES  
EN LA ESPALDA

**Vigila tu postura.**

Usar un respaldo lumbar y un reposapiés puede ayudarte a adquirir la postura más saludable para trabajar.

**Como utilizar un respaldo lumbar:**

- 1. Soportes lumbares:** Deben ajustarse a la curva interior de la espalda, más o menos a la altura de la cintura
- 2. Respaldos completos:** El respaldo debe estar colocado de forma que se adapte a la curva interior de la parte inferior de la espalda y sujete la parte superior del cuerpo.
- 3. Posición del asiento:** Posición erguida, de modo que se apoye la espalda y los hombros estén relajados. La altura del asiento debe ser la adecuada para que los brazos queden paralelos al escritorio y los codos formen un ángulo de 90°. Las rodillas deben estar a la altura de las caderas o un poco más abajo, con los pies bien apoyados en el suelo.
- 4. Apoyar los pies:** Utilizar un reposapiés si no se pueden apoyar los pies firmemente en el suelo o se quiere añadir movimiento a la jornada laboral.



## Certificaciones:

EN ISO 9241-5 1999 Requisitos ergonómicos para el trabajo de oficina con terminales de visualización: parte 5: 1999, disposición del puesto de trabajo y requisitos posturales.



## Mantenimiento:

**Limpiar** con un paño de microfibra húmedo. No utilizar ninguna solución de limpieza.

**Manejo y Almacenamiento:** Leer y seguir todas las instrucciones y advertencias antes de usar. Este producto está diseñado solo para uso en interiores.

# Respaldo Ergonómico Moldeable Angel™

Plano Dimensional:

